

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор  
МБОУ «Васильевская СОШ»

Н.М. Серова  
«01» сентября 2017 г.

## Инструкция

### по эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и оповещения людей о пожаре.

1. Пожарная сигнализация постоянно находится в дежурном режиме (взята на сигнализацию) без права снятия.

2. В случае срабатывания пожарного шлейфа: убедится в наличие возгорания в помещении согласно адресу шлейфа, далее действовать согласно должностной инструкции.

3. В случае ложного срабатывания пожарного шлейфа доложить директору школы и на пульт ЦУ ПЧ гор. Хотьково по тел. **543-2670** или **112**.

#### 4. Список лучей пожарной сигнализации

##### 1этаж.

- Луч № 1 – Кабинеты левая сторона.
- Луч № 2 – Столовая, технологическая, электрощитовая.
- Луч № 3 – Кладовые, тренажерный зал.
- Луч № 4 – Классы правая сторона.
- Луч № 5 – ИПР, лестница, вход.

##### 2этаж.

- Луч № 6 – Коридор.
- Луч № 7 – Классы левая сторона.
- Луч № 8 – Классы правая сторона.
- Луч № 9 – ИПР, лестница.

##### 3этаж.

- Луч № 10 – Коридор.
- Луч № 11 – Классы правая сторона.
- Луч № 12 – Классы левая сторона.
- Луч № 13 – ИПР, лестница.

5. При включение звукового сигнала на приборе «Сигнал 20» - нажать красную кнопку.

Заместитель директора по безопасности



Янин С.В.